



VINPLAST REGOLE D'UTILIZZO

- E' categorico assicurarsi che il pavimento dove verranno stoccati i pallet formati con il **VINPLAST** sia perfettamente in piano.
- **VINPLAST** verrà utilizzato con il bordo esterno rivolto **verso il basso (spiovente)**.
- Ogni strato di **VINPLAST dovrà essere ruotato di 180°** rispetto al precedente.
- Le bottiglie devono essere posizionate iniziando a riempire il foglio dal centro verso l'esterno al fine di distribuire in modo ottimale il carico.
- Le bottiglie devono essere ben accostate verso il fondo affinché lo strato sia perfettamente orizzontale e piano. Ciò permette di evitare problemi di rottura delle bottiglie.
- Si consiglia di disporre un **VINPLAST al contrario** alla fine del componimento del bancale come coperchio per proteggere le bottiglie dallo sfregamento del pallet superiore sovrapposto.
- L'accatastamento delle pile da 20 strati può essere realizzato su tre altezze a partire da una pila a terra.
- Le pile così composte da tre pallet (2+1 a terra) dovranno essere accatastate in modo compatto ed in aderenza una con l'altra per dare maggiore stabilità al sistema.
- Il pallet deve essere in perfette condizioni.
- Il numero degli strati di bottiglie può variare a secondo di come il cliente utilizza il limite dei carichi ammessi dai supporti pallet
- La pila di bottiglie può essere ricoperta da un film protettivo di uno spessore di 0,7 micron. Questa operazione servirà esclusivamente a proteggere le bottiglie dalla polvere dei magazzini. Non servirà a consolidare la pila già di per sé stabile. Applicare questa pellicola sulla pila **senza creare tensioni per non deformare inutilmente gli angoli delle piastre**.

Non è necessaria alcuna particolare precauzione nel trasporto con carrello elevatore se non quello di tenere le forche in posizione piana. **Si sconsigliano** spostamenti dei bancali formati con VINPLAST su strade accidentate con mezzi non idonei (trattori, muletti, camion scoperti).